

- *Design placut*
- *Natural și ecologic*
- *Placut la atingere*
- *Confort termic*
- *Pardosea pe viață*
- *Confort fonc*
- *Antialergic*
- *Mentenanța și instalare ușoară*

Instrucțiuni de montaj

INFORMAȚII GENERALE

Înainte de a începe montajul pardoselii, vă rugăm să citiți cu atenție conținutul prezentelor instrucțiuni și să le aplicați respectând standardele naționale de construcții.

Transport, depozitare și aclimatizare:

Pachetele ce conțin parchetul din pluta trebuie transportate și depozitate în poziție orizontală

- Înainte de a începe montajul, placile trebuie pastrate cel puțin 48 de ore la temperatura camerei
- Abia înainte de montaj îndepărtați folia de pe ambalajul plăcilor
- Temperatura în timpul montajului și înainte de acesta trebuie să fie de cel puțin 18°C.

Cerințele privind sapa:

Generale: Pardoselile flotante se pot instala pe suprafețe dure (de ex. de ciment, ceramică, lemn)
• Mochetele moi (de ex. tip covor) trebuie îndepărtate • Sapa trebuie să fie netedă, plană și uscată, iar denivelarea maximă nu poate să depășească 3 mm pe 2 m² de sapă • Orice sapă pe care va fi instalată pardoseala trebuie să fie uscată (umiditatea sapei măsurată cu higrometru CM nu trebuie să depășească: 2,0% pentru sapa de ciment sau 0,5% pentru sapa anhidridă).

Hidroizolație: Toate tipurile de sapă necesită hidroizolație • Pentru efectuarea unei astfel de izolații utilizați folia PE cu grosime minimă de 0,2 mm • Pentru a asigura mai bună protecție împotriva umezelii, se recomandă, în cazul sabelor situate direct pe pământ, să se aplice două straturi de izolație, dispuse în cruce.

Sape cu încălzire de tip ascuns: Temperatura suprafeței sapei nu poate depăși 28°C • Pentru a obține mai multe informații vă rugăm să citiți instrucțiunile livrate împreună cu sistemul de încălzire prin pardosea (și să respectați recomandările incluse în acestea) sau să contactați furnizorul de pardosea.

Protejarea parchetului: În cazul în care în spațiile unde a fost instalată pardoseala, vor fi desfășurate lucrări de construcție – renovare, suprafața pardoselii trebuie protejată împotriva distrugerii cu ajutorul cartonului ondulat, placajului sau cartonului dur ori plăcilor fibrolemnoase • Nu mutați mobilierul direct pe pardosea • Aplicați un burete, ce are lipici pe o parte a sa, pe picioarele scaunelor și mobilierului • Scaunele de birou cu role trebuie să îndeplinească cerințele standardului DIN 68 131 • La intrare folosiți preșuri de bună calitate care elimină nisip pietriș și umiditate • Este interzisă folosirea preșurilor a căror parte inferioară este confecționată din cauciuc sau latex, deoarece acestea pot lăsa urme pe pardosea • Evitați să turnați apa pe pardosea sau să o spălați cu prea multă apă. Condițiile ideale pentru pardosea și pentru sănătate înseamnă o umiditate relativă între 35 – 65% și temperatura de 20°C • Dacă este necesar folosiți umidificatoare de aer • Pluta, ca un material natural, expusă la acțiunea razelor solare are tendința să se decoloreze. • Pentru a minimaliza acest efect utilizați draperii sau alte sisteme de protecție împotriva acțiunii directe a razelor solare. Pardoselile sunt destinate doar montajului în interiorul spațiilor rezidențiale

- Aceste pardoseli sunt fabricate dintr-un material natural și s-ar putea să se contracteze sau dilateze corespunzător în timpul sezonului cald/rece. Drept efect, între plăci, în diferite perioade ale anotimpului pot apărea mici rosturi
- Aceste rosturi sunt naturale și în nici un caz nu constituie un defect al produsului.

INSTRUCȚIUNILE DE MONTAJ

Înainte de a începe montajul, vă rugăm să citiți capitolul Informații generale.

Verificarea plăcilor: Înainte de a începe instalarea verificați plăcile la lumina zilei sub aspectul defectelor sau deteriorărilor vizibile

- Verificați, de asemenea, dacă sapa îndeplinește cerințele prezentate în aceste instrucțiuni
- În cazul în care aveți obiecții, vă rugăm să renunțați la montajul pardoselii și să vă adresați vânzătorului.

Materialele și uneltele necesare: Ferăstrău cu dinti mici, pane pentru dilatare, creion, echer, folie PE și bandă adezivă.

Hydroizolație: Acoperiți cu o folie PE toată suprafața sapei, suprapunând fâșiile pe o lățime de cel puțin 20 cm

- Fixează fâșiile suprapuse cu o bandă adezivă
- Așezați folia și pe perete la o înălțime de aproximativ 5 cm
- Surplusul de folie tăiați-l după montarea plintei.

Înainte de montajul pardoselii: Măsurați încăperea pe o direcție perpendiculară față de direcția așezării plăcilor

- Plăcile din ultimul rând trebuie să aibă o lățime de cel puțin 5 cm
- Dacă este necesar, tăiați corespunzător plăcile din primul rând astfel încât acesta să nu fie mai înguste
- Potriviți plăcile între ele pentru a obține o compoziție atractivă de nuanțe
- Așezați plăcile paralel cu principala sursă de lumină din încăpere
- În cazul unor sape de lemn (scânduri) deja existente vă recomandăm să așezați plăcile sub un unghi drept față de direcția așezării pardoselii existente
- Plăcile nu pot fi fixate pe sapă cu ajutorul cuielor sau șuruburilor
- Plintele trebuie montate astfel încât pardoseala să „lucreze” liber.

Rosturi de dilatare: Păstrați distanța de dilatare de 10 mm de la fiecare perete și element fix al încăperii

- Păstrați rosturile de dilatare și între suprafețele de peste 100m² sau cu lungime pe ambele direcții de peste 10 m.

Montarea:

1. Începeți montarea pardoselii într-un colț al încăperii
- Așezați prima placă cu lamba orientată spre perete
- Între latura mai scurtă a plăcii și peretele lăsați un rost de dilatare de 10 mm.
2. Plasați următoarea placă la un unghi de înclinare față de prima placă și așezați placa ridicată pe sapă
- Așezați în același mod toate plăcile din primul rând
- Tăiați la o lungime potrivită ultima placă din primul rând
- Începeți așezarea următorului rând cu o bucată de placă rămasă după tăierea plăcii din primul rând (cu o condiție că lungimea ei este de cel puțin 300 mm). Asigurați-vă că îmbinările ultimelor plăci din rânduri sunt deplasate una față de cealaltă (formează „scările”) cu cel puțin 300 mm.
3. Plasați la un unghi de înclinare prima placă din rândul următor, cu lamba orientată spre ulucul plăcilor din rândul precedent
- Împingând puternic placa ridicată spre plăcile din rândul deja montat așezați-o pe sapă.
4. Plasați la un unghi de înclinare marginea scurtă a următoarei plăci vizavi de placa așezată anterior și coborâți placa ridicată pe sapă. Asigurați-vă că marginea mai lungă a plăcii tocmai așezate se află pe lamba plăcii din rândul precedent.
5. Ridicați plăcile (împreună cu placa precedentă din același rând) ușor în sus (aprox. 30 mm), și apoi împingeți-le puternic spre rândul care se află vizavi și totodată coborâți-le pe sapă
- După montarea celor trei rânduri de plăci reglați rostul de dilatare de 10 mm de la peretele paralel cu direcția montajului. Continuați montarea, în modul descris mai sus, a plăcilor până la celălalt capăt al încăperii.

Curățarea și întreținerea: Utilizați numai produsele recomandate, enumerate mai jos. Urmați instrucțiunile atașate la ambalajul fiecărui produs.